

Návod na montáž, pripojenie a
obsluhu /Instruction Manual



TermoMat 2.0 G ECO




CE
LK 810

SK | EN
verzia | v. 1.1

Regulus




LAVOSTRANNÁ MONTÁŽ | LEFT-HAND INSTALLATION




STORAGE TANK | AKUMULAČNÁ NÁDRŽ BOILER | KOTOL

RIGHT-HAND INSTALLATION | PRAVOSTRANNÁ MONTÁŽ




BOILER | KOTOL STORAGE TANK | AKUMULAČNÁ NÁDRŽ


CHARAKTERISTIKA ČERPADLA | PUMP CHARACTERISTICS, UPM3 AUTO L




GRAF VÝKONU KOTLA | BOILER CAPACITY DIAGRAM



SO SPÄTNÝM VENTILOM | WITH CHECK VALVE



BEZ SPÄTNÉHO VENTILU | WITHOUT CHECK VALVE



TECHNICAL DATA

Voltage	230 VAC 50 Hz
Power consumption	Max. 52 W
Return temperature	55°C, 60°C, 65°C or 70°C
Working temperature	Min. +5°C/Max. +110°C
Ambient temp.	Min. +5°C/Max. +70°C
Max. working pressure	1,0 MPa (10 bar)
Media	Water - Glycol mixture max. 50%
Thread standard	Rp - female thread
Circulating pump	Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Material, valve body	Brass EN 1982 CB753S
Material, insulation	Expanded Polypropylene EPP

MOUNTING

For a trouble free system the piping work must be done without air pockets. If this is not possible the system must be fitted with air vents.

Several boilers have integrated thermostats for pump control. If not, a flue gas thermostat must be installed. The circulation pump should start at the same time as the firing. The pump should stop soon after the fire has gone out to let the remaining hot water in the boiler self-circulate to the storage tank.

FUNCTION OF THE BACKFLOW PREVENTER

LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco loading unit has, depending on model, a backflow preventer which automatically opens for self-circulation when the pump stops. The backflow preventer has the following functions:

1. After the fire has gone out and the circulating pump has stopped the remaining hot water will self-circulate to the storage tank.
2. In case of power failure the hot water will self-circulate to the tank.
3. It prevents backflow from storage tank to heating boiler.

The function of the backflow preventer can, if needed, be blocked. The backflow preventer is then replaced by a plug LKA art.no: 187 022. See page 5, part 6.

DIMENSIONING

Pipe dimensioning between heating boiler and storage tank:

- LK 810 ThermoMat 2.0 G Eco loading unit with Rp 1¼" ball valves. For heating boilers up to 65 kW DN 32

CIRCULATING PUMP


Four pump positions are available depending on boiler capacity. It is to be noted that the maximum capacity of a boiler may be higher than its nominal capacity.

FUNCTION




YouTube

youtube.com/lkarmatur




1. Firing

During cold firing, when the return water temperature is below the LK 810 nominal temperature, the return line is closed by the thermostatic valve. Heating water circulates to the thermostatic valve via bypass and back to the boiler.




2. Loading phase

As soon as the nominal temperature is reached, the thermostatic valve starts opening the return line so that a constant nominal temperature is reached for return water by mixing it with water circulating via bypass.



3. Operation

As soon as the return water reaches its nominal value, the thermostatic valve opens the return line completely and closes bypass.



4. Gravity circulation

In case of a power supply or circulation pump failure the check valve opens and makes possible gravity circulation of heating water.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	230 VAC 50 Hz
Príkonnosť	Max. 52 W
Teplota spiatocky	55°C, 60°C, 65°C o 70°C
Prevádzková teplota	Min. +5°C/Max. +110°C
Teplota okolia	Min. +5°C/Max. +70°C
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa (10 bar)
Médium	vodný roztok glykolu max. 50%
Druh závit	Rp - vnútorný závit
Obehové čerpadlo	Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
Telo	Mosadz EN 1982 CB753S
Materiál izolácie	Expandovaný Polypropylén EPP

INŠTALÁCIA

Pre bezchybnú prevádzku ventilu musí byť spájacie potrubie celkom bez vzduchu. Ak nie je možné to dosiahnuť, musí sa osadiť odzdušňovacími ventilmi.

Niektoré kotly majú integrovaný termostat pre zapínanie a vypínanie obehového čerpadla. Ak ho kotol nemá, je potrebné namontovať spalinový termostat. Obehové čerpadlo sa musí rozbehnúť automaticky so zapálením kotla a vypnúť sa krátko po jeho zhasnutí, aby zvyšná horúca voda mohla z kotla cirkulovať samotiažne do akumuláčnej nádrže.

SPÄTNÝ VENTIL

ThermoMat 2.0 G Eco je v závislosti na modeli vybavený spätným ventilom, ktorý sa automaticky otvorí pre samotiažnu cirkuláciu, keď sa čerpadlo zastaví. Spätný ventil má nasledujúce funkcie:

1. Po zhasnutí kotla a zastavení obehového čerpadla sa zvyšná horúca voda dostane do akumuláčnej nádrže samotiažnou cirkuláciou.
2. V prípade výpadku napájania bude horúca voda samotiažne cirkulovať do akumuláčnej nádrže.
3. Zabráni cirkulácii ohriatej pitnej vody z akumuláčnej nádrže do kotla.

V prípade potreby sa môže spätný ventil odstrániť a nahradiť zátkou, číslo tovaru.... pozri str. 5, odd. 6.

ROZMERY PRIPÁJACIEHO POTRUBIA

Odporúčané rozmery potrubia medzi kotlom a akumuláčnou nádržou.

- ThermoMat 2.0 G Eco s uzatváracím ventilom Rp 1 ¼", určený pre kotly do výkonu 65 kW – DN 32.

OBEHOVÉ ČERPADLO

Prietok ventilom je možný štvormi rôznymi spôsobmi, v závislosti na výkone zdroja tepla.


Pozor, maximálny výkon kotla môže byť vyšší ako jeho menovitý výkon.

FUNKCIA




YouTube

youtube.com/lkarmatur




1. Zakúrenie

Pri studenom zakúrení, keď je teplota vratnej vody do kotla nižšia ako menovitá teplota LK 810, je spiatocka z vykurovacieho systému termostatickým ventilom uzatvorená. Vykurovacia voda cirkuluje cez bypass k termostatickému ventilu a späť do kotla.




2. Otváranie ventilu

Po dosiahnutí menovitej teploty začína termostatický ventil otvárať spiatocku z vykurovacieho systému tak, aby po zmiešaní s vodou cirkulujúcou cez bypass boli dosiahnuté konštantné menovité teploty vratnej vody do kotla.



3. Prevádzkový stav




Po dosiahnutí rovnakej teploty vratnej vody z vykurovacieho systému ako je menovitá teplota vratnej vody do kotla otvorí termostatický ventil celkom spiatocku z vykurovacieho systému a uzatvorí bypass.



4. Samotiažna cirkulácia

V prípade výpadku elektriny alebo poruchy čerpadla sa spätná klapka otvorí a umožní samotiažnu cirkuláciu vykurovacej vody.





VÝZNAM INDIKÁTOROV | VIEW

VÝKON | PERFORMANCE




ZVOLENÉ NASTAVENIE | SELECTED SETTING



2 s.

> 2 s.



10 s.

ZOBRAZENIE VÝKONU | PERFORMANCE VIEW

PREVÁDZKOVÝ STAV | OPERATION STATUS



STANDBY *
*RIADENÝ JBA PWM | ONLY PWM CONTROLLED



0% ≤ P1 ≤ 25%




25% ≤ P1 ≤ 50%



50% ≤ P1 ≤ 75%



75% ≤ P1 ≤ 100%



ALARM | ALARM STATUS



Zatuhné čerpadlo | Blocked




Nízke napätie napätie | Supply voltage low



Elektrická porucha | Electrical error

ZÁMOK TLAČIDIEL | KEY LOCK

> 10 s.



> 10 s.




VOĽBA NASTAVENIA | SETTING SELECTION



VOĽBA | SELECTION







US ÚŠUXÒPÙS

Upozornění
 Toto zařízení může používat děti od 8 let věku a osoby s
 sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi
 nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, a to pod dohledem
 nebo pod dohledem osoby, která je k tomu příslušně
 školená. Děti nesmějí hrát s tímto zařízením. Čištění
 a údržba musí být provedena pouze odbornými
 pracovníky.

EN ENGLISH

Warning
 This appliance can be used by children aged from 8 years
 and above and persons with reduced physical, sensory or
 mental capabilities or lack of experience and knowledge
 if they have been given supervision or instruction
 concerning use of the appliance in a safe way and understand
 the hazards involved. Children shall not play with the
 appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made
 by children without Supervision.

US ÚŠUXÒPÙS

ES
 Yo, Grundfos, declaro bajo mi única responsabilidad que
 los productos GFNJB (variantes UPM3 con interfaz de usuario) y
 GFNJC (otras variantes UPM3), a los que se refiere esta
 declaración, están en conformidad con estas directivas
 del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los
 Estados miembros de la UE:

EN ENGLISH

EC declaration of conformity
 We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the
 products GFNJB (UPM3 variants with user interface) and
 GFNJC (Other UPM3 variants), to which this declaration
 relates, are in conformity with these Council directives on the
 approximation of the laws of the EC member states:

Bjerringbro 21st of February 2014



Preben Jakobsen
 Technical Manager
 Grundfos HVAC OEM Division
 Poul Due Jensens Vej 7
 DK-8850 Bjerringbro


*Osoba oprávněná sestavit technický list
 a splnomocnená podpísať EC Vyhlásenie o zhode.*

*Person authorised to compile technical file and empowered
 to sign the EC declaration of conformity.*


Low Voltage Directive (2006/95/EC)
 Použitá norma: | Standard used: EN 60335-1:2012/AC:2014
 EN 60335-2-51:2003/A1:2008/A2:2012
 EMC Directive (2004/108/EC)
 Použité normy: | Standards used: EN 55014-1:2006/A1:2009
 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008
 Ecodesign Directive (2009/125/EC)
 Commission Regulation (EC) No 641/2009
 Commission Regulation (EU) No 622/2012
 Použité normy: | Standards used:
 EN 16297-1:2012
 EN 16297-2:2012

Výmena termostatického člena | Replacing Thermostatic Elements


1




2



3



4





LK Armatur

Výrobca: | Manufacturer:

LK Armatur AB

Garnisonsgatan 49 • SE-254 66 Helsingborg • Sweden
Tel: +46 (0)42-16 92 00 • Fax: +46 (0)42-16 92 20
info@lkarmatur.se • order@lkarmatur.se
www.lkarmatur.se

Regulus

Distibútor:

REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/14147

080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk> |

E-mail: obchod@regulus.sk