Rychlé nastavení - jak postupovat při uvedení do provozu

EcoEl + EcoAir 107 EcoEl + EcoAir 111



Topení

- Zkontrolujte připojení rozvodů topného systému k EcoEl, dle hydraulického schématu, především správné připojení topné větve a zpátečky a správný směr oběhového čerpadla topení
- Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto
- Musí být provedena tlaková zkouška topného systému dle ČSN 06 0310:
- Odvzdušněte topný systém (nezapomenout odvzdušnit oběhová čerpadla-zavodnit prostor rotoru)
- Nastavte pracovní tlak topného systému dle hodnoty určené v projektu
- Zkontrolujte připojení rozvodů teplé vody (TV)
- Proveďte tlakovou zkoušku rozvodů TV na nejvyšší pracovní přetlak určený v projektu

Elektrická část

- Zkontrolujte, zda je EcoEl i EcoAir řádně uzemněn a stejně tak i rozvody topného systému.
- Zkontrolujte, jestli není vypnutý bezpečnostní termostat v EcoEl, případně ho zapněte (může se vypnout při skladování v nízkých teplotách)





Symbol pro bezpečnostní termostat



- Zkontrolujte zapojení pomocného relé HDO a připojení jeho kontaktů na svorky 10 a 11 v EcoEl (viz schéma elektrického zapojení)
- Zapněte hlavní jistič
- Zapněte 3f a 1f jistič v EcoEl, pokud již nejsou zapnuté

Vnitřní tepelná centrála EcoEl

- Potvrďte na regulátoru, že je systém naplněn vodou

Watter filled?	Systém napuštěn?
Confirm with "OK"	Potvrďte "OK"

- Vyberte jazyk komunikace

Language	Jazyk
English	English

- V základním menu v horním řádku nastavte čas a den v týdnu

Time setting			Nastavení času	
Day	Mon	\rightarrow	Den	Pondělí
Time	00:00		Čas	00:00

Venkovní jednotka EcoAir

- Zkontrolujte na svorkovnici EcoAir přítomnost a správné pořadí všech fází a přítomnost pracovní nuly





Na regulátoru EcoBasic v EcoAir zkontrolujte, že je nastaven automatický provoz. Pokud není podržte tlačítko OK na 3 sec., zobrazí se menu 1. Stiskněte šipku nahoru, až se objeví A (A1-A3). Podržte tlačítko OK na 3 sec., A se rozbliká = hotovo.(A1-A3 určuje pořadové číslo tepelného čerpadla, pokud je připojeno do kaskády)



Vnitřní tepelná centrála EcoEl

- V menu Installer/Settings/Product změňte typ na EcoAir
- V menu Installer/Service/Function Test vyzkoušejte jestli fungují všechny komponenty systému

Function test		Test funkčnosti	
ElRelay el 1.5/3 kW ElRelay el 3/6 kW Boiler lower Compr Fan Charg. pump Heatingcir. pump Mixing valve Diod sensor	off off off off off	El.top.těleso El.top.těleso El.top.těleso dolní Kompr Ventilátor Čerpadlo TČ Čerp.otop.vody Směšovací ventil Signalizace poruchy	1,5/3 kW 3/6 kW off off off off off

- Oběhové čerpadlo topného systému Heatingcir. Pump
- Oběhové čerpadlo mezi venkovní jednotkou EcoAir a jednotkou EcoEl Charg. Pump
- Směšovací 4-cestný ventil Mixing valve povel Otevřít (Open) a Zavřít (Close)
- Jednotlivé stupně horního el. topného tělesa:
 - ElRelay el 1.5/3
 - ElRelay el 3/6
- Spodní el. topné těleso Boiler lower
- Signalizační diodu na pokojovém čidle (je-li připojeno) Diod sensor
- Tepelné čerpadlo EcoAir Compr. Automaticky s tepelným čerpadlem se spustí ventilátor na vyšší otáčky a oběhové čerpadlo mezi EcoAir a EcoEl. Na venkovní jednotce zkontrolujte při stavu Compr On následující body
 - Zkontrolujte, jestli se rozeběhl kompresor a ventilátor
 - Zkontrolujte, jestli se výparník podchlazuje pod teplotu okolí, případně jestli se rosí.
 - V ustáleném stavu a při teplotě zpátečky tepelného čerpadla min. 35 °C zkontrolujte průhledítkem, jestli přes něj proudící chladivo neobsahuje bubliny páry

- V menu Installer/Settings/Heat Pump zvolte možnost Permitted. Od této chvíle je teplené čerpadlo odblokováno a trvale v provozu.
- V menu Installer/Settings/External Control zvolte možnost SO pro blokování signálem HDO
- V menu Installer/Settings/Boiler Max Kw zvolte maximální výkon horního el. topného tělesa. Doporučeno 7,5 kW pro EcoAir 107 a 9 kW pro EcoAir 111
- V menu Installer/Settings/Main Fuse A zvolte velikost hlavního jističe objektu
- V menu Installer/Settings/Setting house paramet. Upravte topnou křivku pro daný systém:

Setting house paramt			Nast.ekviterm.křivky	
Max Primfl. °C Min Primfl. °C Heating Off °C Heating curve Inclination Adjustment	55 off 16 50 0	\rightarrow	Max otopná voda °C Min otopná voda °C Konec vyt.období °C Ekvitermní křivka Sklon ekviterm.kř. Posun ekvietrm.kř.	55 off 16 50 0

• Pro systém s radiátory zvolte

- Max Primfl °C
 - Inclination
 - Adjustment

70 (nebo dle projektu)

- dle tabulky doporučených hodnot
- +5
- Pro systém s podlahovým vytápěním zvolte
 - Max Primfl °C
 - Inclination
 - Adjustment
- 45 dle tabulky doporučených hodnot
- dle tabulky doporučených hodno 0

Doporučené hodnoty ekvitermní křivky -parametr Sklon (Inclination)				
	Venkovní výpočtová teplota [°C]			
Maximální (projektová) teplota přívodu otopné vody [°C]	-12	-15	-18	
42	44	42	41	
45	46	45	44	
50	52	50	48	
55	57	55	53	
60	63	60	57	
65	68	65	62	
70	74	70	67	

- V menu Installer/Settings/ Setting/Min outdoortemp. °C zvolte -15°C
- V případě připojeného pokojového čidla zvolte v menu Indoor °C požadovanou prostorovou teplotu například 21°C
- V menu Night reduction si můžete sestavit požadovaný vytápěcí program (střídání noční a denní teploty) a o kolik má noční teplota poklesnout pod denní. Detailnější popis naleznete v návodu.

Night reduction			Noční pokles tepl.	
Activated Type Prim red Indoor temp red Weekprog	No/Yes Weekprog -5 (no room sens) -2 (room sens)	\rightarrow	Aktivováno ≻Typ Tepl.otop.v.snížená Pokoj.tepl.snížená	Ne/Ano Týdenní program °C -5 (bez pokového čidla) °C -2 (s pokojovým čidlem)
			Týdenní program	



05/2009



REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3 143 00 Praha 4

http://www.regulus.cz E-mail: obchod@regulus.cz