Návod na instalaci a použití

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Typ: IR 07 IR 09 KTP





CZ verze 1.0



Obsah

1. Upozornění, bezpečnost, záruka	3
2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP	4
3. Nastavení regulátoru	9
3.1 Nastavení aktuálního data a času	9
3.2 Nastavení teplot	10
3.3 Nastavení programů	10
3.4 Nastavení týdne	11
3.5 Nastavení svátků	12
3.6 Nastavení ekvitermních křivek	12
3.7 Nastavení výjimky	14
3.8 Zobrazení údajů solárního okruhu	14
3.9 Zobrazení tepla dodaného solárním systémem	15
4. Tabulkové přílohy	15

1. Upozornění, bezpečnost, záruka

Upozornění: Před použitím přístroje návod prostudujte, pak uschovejte pro pozdější použití.

Inteligentní regulátory Regulus jsou konstruovány dle nejnovějších trendů a uznávaných bezpečnostně technických pravidel.

Pro správnou činnost regulátoru je třeba postupovat dle návodu a používat ho v souladu s jeho účelem použití. Regulátor je určen k řízení topného systému, ohřevu TV, ohřevu bazénu, akumulace tepla, ovládání kotlů a dalších zdrojů tepla, čerpadel, směšovacích ventilů a regulačních prvků podle informace z čidel a programu regulátoru. Za škody vyplývající z jiného použití výrobku výrobce (dodavatel) neručí. V případě vad zaviněných neodbornou instalací, nedodržení předpisů, norem, návodu k použití a překročením mezních hodnot komponentů topného systému výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na ně záruka. K používání v souladu s určením patří též dodržování návodu na obsluhu a instalaci a dodržení podmínek kontroly a údržby.

Výrobce poskytuje na přístroj záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je podmíněna úplným vyplněním všech údajů.

Instalace a nastavení systému smí být provedeno pouze v souladu s platnými normami (dle vyhl. č. 50/1978 sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s povolenými provozními parametry komponentů systému!

Instalaci a nastavení konfigurace systému přenechejte autorizované montážní firmě.

2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP

Regulátor se ovládá pomocí pěti tlačítek na předním panelu.

V menu zobrazení se pomocí tlačítka < (šipka vlevo) přepíná mezi zobrazením jednotlivých zón. Uspořádání zón a popis zobrazovaných údajů je na diagramu 1.

Pozn.: V diagramu 1 jsou znázorněny všechny zóny a zdroje. Nejsou-li zóny či zdroje používány (jsou vypnuty v servisním menu), nebudou zobrazeny a bude zobrazena další následující používaná zóna, popř. zdroj. Používané zóny a zdroje vypnuté uživatelem zobrazeny budou.

		číslo:	vysvětlivka:		symbol	
		1	naměřená skutečn	á teplota v zóně		
	1 2 3	2	požadovaná teplota v zóně			
		3	teplota topné vody			
	20,0 22,7 55,0	4	venkovní teplota			
zóna 1-4	-02,5 14:28 So*1	5	čas			
	┗━┼━━┯┼╾┼╾┼┿┛	6	den v týdnu			
	4 5678			aktivní	*	
		1	stav zóny:	vvpnuta		
	Θ	8	číslo zóny (z1 - z4)		
	&	1	teplota spotřebiče	č.1		
	ĩ	2	teplota přepnutí na	spotřebič č.2		
		3	teplota solárního p	ole 1		
		4	číslo ohřívaného s	ootřebiče		
TÁNA	_ <u>t</u> ti	5	rychlost otáček če	rpadla		
zona	40,5 70,0 32,2 1 030% •*S1		ale al Xerra ella	aktivní		
SUIALI		Ь	chod cerpadia	vypnuto		
				aktivní	*	
	4 5 678	7	stav zóny:	vypnuta		
	I			trvale zapnuta	+	
	$\widehat{\mathcal{A}}$	8	označení zóny			
	&	1	teplota spotřebiče	teplota spotřebiče č. 2		
	Ĩ	2	teplota přepnutí na	teplota přepnutí na spotřebič č.3		
		3	teplota solárního pole 2			
	1 2 3	4	číslo ohřívaného spotřebiče			
- (5	rychlost otáček čerpadla			
zona odár D	40,570,032,2	6	chod čerpadla	aktivní		
sular∠	1 030% •*52			vypnuto		
	4 5 678		stav zóny:	aktivní	*	
		7		vypnuta		
	I			trvale zapnuta	+	
	Q	8	označení zóny	načení zóny		
	&	1	teplota zdroje 1 na	výstupu		
	Ĩ	2	teplota zdroje 1 na	teplota zdroje 1 na vstupu		
	1 2		abad žamadla	aktivní		
zdroj K1		5	crioù cerpadia	vypnuto		
	78,0 55,0	A	požadavek	aktivní		
	· · * K1	4	na zapnutí zdroje	není		
		5		aktivní	*	
	3456		stav zdroje:	vypnut		
	L L		-	trvale sepnut	+	
	<i>Q</i>	6	označení zdroje	· · · ·		

Diagram 1:

	\heartsuit	1	teplota zdroje 2 na výstupu			
	Ī	2	teplota zdroje 2 na	vstupu		
	\downarrow	3	chod čerpadla	aktivní		
			ened corpadia	vypnuto		
zdroj K2	78.0 55.0 ··*K1	4	požadavek	aktivní		
			na zapnuti zdroje	není		
	1 2 3456	-		aktivní	*	
		5	stav zdroje:	vypnut		
	-	e	označaní zdraja	trvale sepnut	+	
	(K /	0		aktivní	-	
	Ý	1	na zannutí zdroje	aktivni		
	↓ ↓			aktivní	-	
		2	stav zdroje 2	wwn		
zdroj K3, K4	*K3			aktivní	*	
		3	stav zdroje:	vypnut		
	123 4		lotar zarojo.	trvale sepnut	+	
	A	4	označení zdroie	triale copilar	82.2	
	K	1	datum			
	Ý	2	čas			
	1 2	3	den v týdnu			
5	12 10 05 12 05			zapnuto		
zóna	Ne.*C	4	obéhové čerpadlo	vypnuto		
cirkulace				aktivní	*	
	3456	5	stav zóny	vypnuta		
				trvale zapnuta	+	
	\bigcirc	6	označení zóny (C)			
	&	1	naměřená skutečn	á teplota v bazé	nu	
	1 2 3	2	teplota požadovaná			
		3	3 teplota v akumulační nádrži (čidlo aku 1h)			
7609	21,222,255,4 08,511:45 Ne+B	4	venkovní teplota			
hazén		5	čas			
Bazon		6	den v týdnu			
	4 5 6 7 6	7	stav zóny	aktivní	*	
			ر المحمد المحمد (المحمد المحمد الم	vypnuta		
	€	8	oznaceni zony (B)	4.6		
	Ý	2	teplota z cidia aku	1 n 1 n		
	1 .2 3	2	teplota z čidla aku 1 s			
zóna			nepiota z ciula aKU 1 S maximální vynočtená nožadovaná			
akumulační	58,2 57,0 57,1	4	teplota systému			
nádrž	02,3 00,0 *A	5	teplota požadovaná			
	4 5 67		ropiera pezadoran	aktivní	*	
		6	stav zóny:	vypnuta	900 - 101	
	<i>Q</i>	7	označení zóny (A)			
	\diamond	1	teplota z čidla TV	h		
	1 2 3	2	teplota požadovaná			
zóna		3	teplota v akumul. nádrži (čidlo aku 1h)			
TV	55,165,058,2	4	venkovní teplota			
(ohřev	-02,5 14:28 So*E	5	čas			
topnym		Ь	den v týdnu	- lations (ماه	
telesettij	- 5070	7	stav zóny:	aktivni vypnuta	*	
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		× (((((((((((((((((((vypnitta		
	\diamond	8	Ioznaceni zonv i 🖂	tenlota z čidla TV o		
		8	teplota z čidla TV	s		
	·	8 1 2	oznaceni zony (E) teplota z čidla T∨ teplota požadovan	s		
		8 1 2 3	oznaceni zony (E) teplota z čidla TV teplota požadovan teplota v akumul. r	s á nádrži (čidlo aku	1h)	
- 4		8 1 2 3 4	oznaceni zony (⊟) teplota z čidla TV teplota požadovan teplota v akumul. r venkovní teplota	s á nádrži (čidlo aku	1h)	
zóna TV	45,2 50,0 28,2 -02,5 14:28 So*T	8 1 2 3 4 5	oznaceni zony (⊟) teplota z čidla TV teplota požadovan teplota v akumul. r venkovní teplota čas	s á nádrži (čidlo aku	1h)	
zóna TV	1 2 3 45,2 50,0 28,2 -02,5 14:28 so*T	8 1 2 3 4 5 6	oznaceni zony (E) teplota z čidla T∨ teplota požadovan teplota v akumul. r venkovní teplota čas den v týdnu	s á nádrži (čidlo aku	1h)	
zóna TV	1 2 3 45,2 50,0 28,2 -02,5 14:28 so*T 4 5 678	8 1 2 3 4 5 6 7	oznaceni zony (E) teplota z čidla TV teplota požadovan teplota v akumul. r venkovní teplota čas den v týdnu	s ádrži (čidlo aku aktivní	1h) *	
zóna TV	1 2 3 45,2 50,0 28,2 -02,5 14:28 so*T 4 5 678	8 1 2 3 4 5 6 7	oznaceni zony (⊟) teplota z čidla TV teplota požadovani teplota v akumul. r venkovní teplota čas den v týdnu stav zóny:	s á nádrži (čidlo aku aktivní vypnuta	1h) *	

Zobrazí-li se na displeji prázdná pozice či symbol --,-:

není na této pozici nahrané či připojené čidlo.

Nastavení požadovaných teplot v zobrazované zóně je možné měnit manuálně pomocí tlačítek ▲ a ▼, maximální možná změna je o ± 10 °C od programem nastavené hodnoty. Takto pozměněná teplota platí pouze do další časové změny v programu.

Tlačítkem **OK** je možné zónu vypnout či zapnout (v uživatelské úrovni), popř. zapnout trvalý chod, je-li tato funkce pro příslušnou zónu k dispozici. Funkce protizámrazové ochrany je aktivní i ve vypnuté zóně (pokud tato zóna není vypnuta v servisní úrovni).

Pomocí tlačítka ► přejdeme ze zobrazení příslušné zóny do menu regulátoru (viz kap.3), kde bude ve všech položkách menu automaticky vybrána tato zóna.



1	datum	
2	čas	
3	den v týdnu	
4	stav čerpadla	
5	stav zóny	j
6	označení zóny (C)	

1	teplota vody v bazénu
2	požadovaná teplota
3	teplota v aku. nádrži (čidlo Aku1h)
4	venkovní teplota
5	čas
6	den v týdnu
7	stav zóny
8	označení zóny (B)

1	teplota z čidla Aku1h
2	teplota z čidla Aku1p
3	teplota z čidla Aku1 s
4	max.požadovaná teplota systému
5	požadovaná teplota v aku nádrži
6	stav zóny
7	označení zóny (A)

1	teplota z čidla TUV h
2	požadovaná teplota
3	teplota v aku nádrži (čidlo Aku1h)
4	venkovní teplota
5	čas
6	den v týdnu
7	stav zóny
8	označení zóny (E)

1	teplota z čidla TUV s
2	požadovaná teplota
3	teplota v aku nádrži (čidlo Aku1h)
4	venkovní teplota
5	čas
6	den v týdnu
7	stav zóny
8	označení zóny (T)



3. Nastavení regulátoru

Schéma postupu nastavení regulátoru:



Pozn.: Regulátor při nastavení využívá **pracovní** paměť a **trvalou** paměť. Při změně hodnoty a stisknutí tlačítka OK se změny ihned projeví a dojde k zapsání do pracovní paměti, která se při výpadku napájení vymaže. K zapsání do trvalé paměti, kde jsou hodnoty uloženy i při výpadku napájení, dojde při návratu z menu nastavení do menu zobrazení.

3.1 Nastavení aktuálního data a času

Pozn.: Regulátor musí mít zadaný aktuální čas a datum, podle času a data se řídí naprogramovaná regulace.

Nastavení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu (zobrazí se první složka VÝJIMKA) a pomocí tlačítek ▲ a ▼ přejdeme na složku DATUM A ČAS.
- Stiskneme tlačítko ►. Na displeji se zobrazí:



- Pomocí tlačítek ► a ◄ vybíráme jednotlivé položky času a data, pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavujeme hodnotu.
- Nastavení ukončíme stisknutím tlačítka OK, pro návrat z menu stiskneme ◄.

3.2 Nastavení teplot

Pozn.: Teploty používané v denním programu regulátoru je možné vybírat pouze z předvoleného seznamu teplot, ve kterém lze pro každou zónu (z1, z2, z3, z4, TU, AK atd.) nastavit až šest teplot.

Nastavení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu (zobrazí se první složka VÝJIMKA) a pomocí tlačítek
 ▲ a ▼ přejdeme na složku TEPLOTY.
- Stiskneme tlačítko ►. Na displeji se zobrazí:



- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolíme zónu.
- Pomocí tlačítek ► a ◄ pohybujeme kurzorem mezi jednotlivými teplotami s pořadovými čísly 1-6. Hodnotu teploty měníme pomocí tlačítek ▲ a ▼. (Na pozice teplot 1-6 je vhodné řadit teploty vzestupně)
- Chceme-li měnit teplotu v další zóně, nastavíme pomocí tlačítek ► a < kurzor na označení zóny a pomocí tlačítek ▲ a ▼ vybereme další zónu.
- Nastavení ukončíme stisknutím tlačítka OK, pro návrat z menu stiskneme ◄. Na displeji se zobrazí zóna naposledy vybraná při nastavení.

3.3 Nastavení programů

Pozn.: Podle programu se mění požadovaná teplota (z přednastavených teplot - viz kap. 3.2) ve zvolených časových úsecích.

Upozornění: V nastavený čas začne regulátor regulovat na nastavenou teplotu, té bude dosaženo s ohledem na velikost a povahu prostoru se zpožděním.

Nastavení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu (zobrazí se první složka VÝJIMKA) a pomocí tlačítek
 ▲ a ▼ přejdeme na složku PROGRAMY.
- Stiskneme tlačítko ►. Na displeji se zobrazí:



- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolíme zónu.
- Tlačítkem ► se přesuneme na číslo programu a tlačítky ▲ a ▼ vybereme číslo programu.
- Pro vybraný program se tlačítky ► a < pohybujeme mezi začátkem časového úseku, teplotou v daném časovém úseku a koncem časového úseku. Tlačítky ▲ a ▼ volíme hodnotu času a teploty. Konec jednoho časového úseku je zároveň začátkem dalšího. Viz obr. 1.

Pozn.: Pro zónu CIR se namísto teploty v časovém úseku volí zapnutí čerpadla (ZAP) a vypnutí čerpadla (VYP).

- Chceme-li nastavit jiný program (resp. programy v jiné zóně), přesuneme kurzor pomocí tlačítek ► a ◄ na číslo programu (resp. na zónu) a postup opakujeme.
- Nastavení ukončíme stisknutím tlačítka OK, pro návrat z menu stiskneme
 Na displeji se zobrazí zóna naposledy vybraná při nastavení.



3.4 Nastavení týdne

Pozn.: V této položce se volí pro každý den v týdnu jeden z šesti programů pro vybranou zónu.

Nastavení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu (zobrazí se první složka VÝJIMKA) a pomocí tlačítek
 ▲ a ▼ přejdeme na složku TÝDEN.
- Stiskneme tlačítko ► . Na displeji se zobrazí:



- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolíme zónu.
- Pomocí tlačítek ► a ◄ volíme jednotlivé dny v týdnu a tlačítky ▲ a ▼ přiřadíme vybranému dni jeden z programů 1-6, nebo kombinaci programů 1+; 3+; 5+ (viz pozn.).
- Chceme-li nastavit jinou zónu, přesuneme kurzor pomocí tlačítek ► a ◄ na zónu, tlačítky ▲ a ▼ vybereme požadovanou zónu a postup opakujeme.
- Nastavení ukončíme stisknutím tlačítka OK, pro návrat z menu stiskneme
 Na displeji se zobrazí zóna naposledy vybraná při nastavení.

Pozn.: V podmenu **TÝDEN** můžeme zvolit kromě programů 1-6 i jejich kombinace. Program 1+ znamená kombinaci 1. a 2. programu, 3+ kombinaci 3. a 4. a program 5+ kombinaci 5. a 6. programu. Regulátor pracuje nejprve podle prvního programu a pak namísto uzavření denního cyklu přejde na druhý program.

Upozornění: při volbě kombinace programů je nutné, aby druhý program této kombinace časově navazoval na první!

Doporučení: Kombinaci programů je vhodné používat u zóny CIR, kde můžeme zapnout cirkulační čerpadlo na krátkou dobu (min. 1 min.) až 12x za den.

3.5 Nastavení svátků

Pozn.: Regulátoru je možno zadat až šest konkrétních dat v roce (svátků), ve kterých regulátor provádí nastavený program nezávisle na programu podle nastavení dne v týdnu.

Nastavení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu (zobrazí se první složka VÝJIMKA) a pomocí tlačítek
 ▲ a ▼ přejdeme na složku SVATKY.
- Stiskneme tlačítko ►. Na displeji se zobrazí:



- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolíme zónu.
- Stiskneme tlačítko ► (kurzor bude ukazovat na číslo svátku) a vybereme číslo svátku.
- Pomocí tlačítek ► a < se pohybujeme mezi dnem, měsícem a rokem v datu a číslem programu. Tlačítky
 ▲ a ▼ volíme den, měsíc, rok a číslo programu pro danou zónu, který se bude v daný den regulátorem provádět.
- Chceme-li nastavit jiný svátek (resp. zónu), přesuneme kurzor pomocí tlačítek ► a ◄ na číslo svátku (resp. zónu), tlačítky ▲ a ▼ vybereme požadované číslo svátku (resp. zónu) a postup opakujeme.
- Nastavení ukončíme stisknutím tlačítka OK, pro návrat z menu stiskneme
 Na displeji se zobrazí zóna naposledy vybraná při nastavení.

3.6 Nastavení ekvitermních křivek

Pomocí ekvitermních křivek (ekviterm) zadáváme závislost teploty topné vody na venkovní teplotě. Pro tuto závislost potřebujeme zadat min. 2 body, aby byla vytvořena ekvitermní křivka tvaru přímky (viz př.1). Pomocí dvou bodů můžeme nastavit strmost a posun přímky.

Chceme-li použít jiný průběh než přímkový, je možné ekvitermní křivku vytvarovat pomocí dalších až čtyř bodů do požadovaného tvaru (viz př. 2).

Příklad 1:

E	-20 °C	2 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
l	65 °C	53 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C



E	-25 °C	-15 °C	0 °C	10 °C	0 °C	0 °C
I	74 °C	60 °C	54 °C	40 °C	0 °C	0 °C



Nastavení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu (zobrazí se první složka VÝJIMKA) a pomocí tlačítek
 ▲ a ▼ přejdeme na složku EKVITERMY.
- Stiskneme tlačítko ►. Na displeji se zobrazí:

k	urzo	r	venkovní teplota			
		Е	-20	00		
•	 > z ₁ 1	I	70	55		
v	ýběr		tépic	ota topno	é vody	
Z	óny 🛛					

- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolíme zónu.
- Pomocí tlačítek ► a < se pohybujeme mezi jednotlivými body (bod tvoří dvojice: E= venkovní teplota; I= teplota topné vody) a tlačítky ▲ a ▼ nastavujeme teploty bodů ekvitermní křivky v rozsahu E = -40 ÷ 40 °C; I = 0 ÷ 99 °C. Ekvitermní křivka bude dotvarována i v oblastech nižších, resp. vyšších venkovních teplot, viz graf příklad 1, příklad 2.

Pozn.: Pro správnou činnost regulátoru je nutné zadat minimálně jeden bod ekvitermní křivky při záporné venkovní teplotě a jeden bod při kladné venkovní teplotě!

- Chceme-li nastavit jinou zónu, přesuneme kurzor pomocí tlačítek ► a ◄ na zónu, tlačítky ▲ a ▼ vybereme požadovanou zónu a postup opakujeme.
- Nastavení ukončíme stisknutím tlačítka OK, pro návrat z menu stiskneme
 Na displeji se zobrazí zóna naposledy vybraná při nastavení.

3.7 Nastavení výjimky

Pozn.: Výjimky je možné použít, potřebujeme-li nastavit v určitém období ve vybrané zóně jinou teplotu z předvolených teplot (viz 3.2) nezávisle na programu.

Nastavení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu, zobrazí se první složka VÝJIMKA. Stiskneme tlačítko
 - ▶ na displeji se zobrazí:



- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolíme zónu.
- Pomocí tlačítek ► a ◄ se pohybujeme mezi položkami času a data pro začátek výjimky, tlačítky ▲ a ▼ nastavujeme hodnoty.
- Při zobrazení:

nastavíme pomocí tlačítek ▲ a ▼ teplotu z předvolených teplot.

- Pomocí tlačítka ► se pohybujeme dále na položky času a data pro konec výjimky, tlačítkem ◄ se vrátíme na položky času a data začátku výjimky. Hodnoty měníme pomocí tlačítek ▲ a ▼.
- Nastavení ukončíme stisknutím tlačítka OK, pro návrat z menu stiskneme
 Na displeji se zobrazí zóna naposledy vybraná při nastavení.

Chceme-li výjimku zrušit, či předčasně ukončit, opakujeme postup nastavení výjimky a konec výjimky nastavíme na aktuální čas a datum. Regulátor bude dále teplotu regulovat dle nastaveného programu.

3.8 Zobrazení údajů solárního okruhu

Postup zobrazení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu, zobrazí se první složka VÝJIMKA.
- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolíme zobrazení údajů solárního pole 1 (S1), či solárního pole 2 (S2). Na displeji se zobrazí údaje o vybraném solárním poli; aktuální výkon pole (kW), průtok vybraným solárním okruhem (l/min) a intenzita slunečního svitu (%):



3.9 Zobrazení dodaného tepla solárním systémem

Pozn.: Regulátor zaznamenává množství tepla dodaného solárním systémem do spotřebičů. Počitadlo dodaného tepla se vynuluje ze servisního menu **SOLAR**, k vynulování počitadla dojde rovněž při odpojení napájení regulátoru.

Postup zobrazení:

- Stiskem tlačítka ► vejdeme do základního menu, zobrazí se první složka VÝJIMKA.
- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolíme zobrazení dodaného tepla. Na displeji se zobrazí údaj o dodaném teple:



4. Tabulkové přílohy

Pozn.: Hodnoty vyplňujte tužkou, abyste je mohli přepsat v případě změn.

tab. 4.1 - Přednastavené teploty:

	teplota							
	1	2	3	4	5	6		
zona 1								
zona 2								
zona 3								
zona 4								
zona TU								
zona TE								
zona Ak								
zona Ba								

tab. 4.2 - Body ekvitermních křivek:

		body ekvitermní křivky							
		1	2	3	4	5	6		
zona 1	E								
	I								
zona 2	E								
	I								
zona 3	E								
	I								
zona 4	E								
	I								

		program							
			od	do / od	do / od	do / od	do / od	do/od	
zona 1	program 1	čas							
		teplota							
	program 2	čas							
		teplota							
zona 2	program 1	čas							
		teplota							
	program 2	čas							
		teplota							
zona 3	program 1	čas							
		teplota							
	program 2	čas							
		teplota							
zona 4	program 1	čas							
		teplota							
	program 2	čas							
		teplota							
	program 1	čas							
Zona BAZ		teplota							
	program 2	čas							
		teplota							
zona Aku	program 1	čas							
		teplota							
	program 2	čas							
		teplota							
zona TUVE	program 1	čas							
		teplota							
	program 2	čas							
		teplota			_				
zona TUVE	program 1	čas							
		teplota							
	program 2	čas							
		teplota							

17 |

ZÁRUČNÍ LIST

Inteligentní regulátor

Výrobní číslo:

ZÁRUČNÍ DOBA PLATÍ 24 MĚSÍCŮ OD DATA UVEDENÍ DO PROVOZU, NEJDÉLE VŠAK 30 MĚSÍCŮ OD DATA PRODEJE.

FIRMA REGULUS SPOL. S R.O. PROHLAŠUJE, ŽE PŘIJALA TAKOVÁ OPATŘENÍ, KTERÁ ZA-RUČUJÍ SHODU VŠECH VÝROBKŮ UVÁDĚNÝCH NA TRH S TECHNICKOU DOKUMENTACÍ.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1. Provozovatel zajistí elektrický přívod dle normy ČSN 33 2000.
- 2. Regulátor namontuje a uvede do provozu oprávněná firma.
- 3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené přepětím či podpětím v elektrické síti.
- 4. Na zařízení nebudou prováděny žádné úpravy neoprávněnou osobou.

Datum prodeje:

ZÁZNAM O UVEDENÍ DO PROVOZU

Firma:

Uživatel:

Podpis:

Datum:

Technik:

08/2008



REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3 143 00 Praha 4

http://www.regulus.cz E-mail: obchod@regulus.cz