NÁVOD NA POUŽITIE

1. POUŽITIE

Membránové poistné ventily zahŕňajú typy:
R – obmedzený prietok ½" ¾" 1"
T – plný prietok ½"
M – obmedzený prietok, väčší výstup ½"x¾" – ¾"x1" – 1"x1 ¼"
S – zmenšený prietok (použitie v solárnych systémoch) ½"
Nastavená hodnota – v baroch – je natlačená na viečku.
Podmienky použitia sú uvedené v tabuľke:

Kvapalina	Voda
Pracovná teplota	+0°C až 110°C pre typy R-T-M +0°C až 150°C pre typ S
Max. pracovný tlak	10 bar
Koeficient Kd (podľa EN4126-1)	0,3 (pre ½" a ¾"); 0,2 (pre 1")
Nastavený pretlak	10% nastaveného tlaku

2. MONTÁŽ A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pre správnu funkciu je nutné dodržať smer prúdenia označený na tele ventilu.

K utesneniu závitov použite materiál vhodný pre typ použitej kvapaliny.
Naskrutkujte ventil na rúrky so závitom tak, že ho hasákom uchopíte na pripravených plôškach. Dotiahnite, aby spoje tesnili.

Neuťahujte ventil za iné časti, ako za pripravené plôšky

Rúrky sa musia poriadne podoprieť, aby nedošlo k namáhaniu ventilu.
Vypúšťaná voda musí smerovať dole; pamätajte prosím, že rúrka umiestnená smerom dole znižuje objem výtoku poistného ventilu.

3. ÚDRŽBA

Ventil nevyžaduje žiadnu údržbu.

Skontrolujte a odstráňte nečistoty v kapaline, ktoré by mohli poškodiť ventil. Ak nečistoty na membráne spôsobujú kvapkanie, otočte gombíkom, odľahčite membránu a vyčistite ju prepláchnutím.

Nedemontujte a nevymieňajte hlavu poistného ventilu

Ak je použitá kvapalina odolná vysokým teplotám, použite ochranné rukavice.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

Kramer Italia S.r.l.
Piazza della Repubblica 9
1-20121 Milano
Italska republika

Popis tlakového zariadenia:

Membránové poistné ventily

R - obmedzený priechod 1/2",3/4", 1"
T - plný priechod 1/2"
M - obmedzený priechod väčší výstup 1/2"x 3/4" - 3/4"x1" - 1"x1 1/4"
5 - zmenšený priechod (použitie v solárnych systémoch) 1/2"

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody:

modul B+D
ES preskúšanie typu a zabezpečovanie kvality výroby

Údaje o notifikovanej osobe:

Consorzio PASCAL s.r.l.
notifikovaná osoba ES č. 1115
Via Scarsellini, 13
1-20161 Milano

Certifikáty:

Certifikát ES preskúšanie typu č. PA274 - 97/23/CE - B Rev. 01 zo dňa 22.04.2014
Certifikát systému kvality č. 22 - 97/23/CE - D Rev. 02 zo dňa 22.04.2014

Odkaz na technicke predpisy:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES, o zbližovaní právnych predpisov členských štátov tykajúcich sa tlakových zariadení (PED)

Dátum a miesto vydania, meno zodpovednej osoby:

Milano 30.04.2014

KRAMER ITALIA SRL

.....

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

Kramer Italia S.r.L. - Office: Viale Brianza 27 – 20127 Milan, Italy
Tel. +39 02 6693114 Fax +39 02 66711714 e-mail info@kramer-italia.it www.kramer-italia.it
Manufacturing plant: Via Matteotti 1 – 13864 Crevacuore BI, Italy
Telephone +39 015 768832 Fax +39 015 7697074