

## Izbové termostaty bezdrôtové

### Základná charakteristika

Popis	izbový bezdrôtový termostat s LCD displejom
Použitie	slúži na riadenie teploty v miestnosti
Montáž	inštalovať iba v interiéri; umiestniť minimálne 1,5 m nad podlahu; nemontovať nad zdroje tepla ani tam, kde by bol vystavený priamym slnečným lúčom, prievaniu, žiareniu ani do vlhkého prostredia

Izbový termostat TP34 RF (vysielač)



Izbový termostat TP44 RF (vysielač)



Prijímač pre TP34 RF a TP44 RF



### Objednávacie kódy

Izbový termostat TP34 RF	<b>17169</b>
Izbový termostat TP44 RF	<b>17174</b>

### Technické údaje

#### Vysielač

Displej	LCD; podsvietený
Komunikácia v pásme	868,35 MHz
Rozsah nastaviteľnej teploty	5-35°C s krokom 0,5°C
Zobrazovaná okolitá teplota	0-40°C s krokom 0,1°C
Hysterézia	± 0,3 °C
Presnosť merania teploty	±1°C (pri 20°C)

#### Prijímač

Prenosová vzdialenosť	100 m v otvorenom teréne
-----------------------	--------------------------

### Elektrické údaje

#### Vysielač

Napájanie	2x batérie AAA; 1,5 V; alkalické*
Maximálne zaťaženie kontaktov	6 (2) A
Odber prúdu v pohotovostnom režime	25 µA pre termostat TP34 RF 30 µA pre termostat TP44 RF
Odber prúdu pri podsvetlení	≤6 mA pre termostat TP44 RF

#### Prijímač

Napájanie	230 VAC; 50 Hz
Maximálne zaťaženie kontaktov	230 VAC; 6 (2) A **
Spínací prvok	bezpotenciálové relé, prepínací kontakt
Spotreba	6 W

\* batérie sú súčasťou dodávky

\*\* odporová záťaž, údaj v zátvorke je indukčná záťaž

### Hmotnosť a rozmery

#### Vysielač

Hmotnosť	120 g pre vysielač TP34 RF 100 g pre vysielač TP44 RF
Rozmery	120 x 77 x 28 mm (bez držiaka)

#### Prijímač

Hmotnosť	120 g
Rozmery	86 x 86 x 26 mm

### Doplňujúce údaje

Programovateľný	termostat TP34 RF nie termostat TP44 RF áno- 7 dní / 5+2 dni / 24 h- vždy max. 6 zmien denne
Prevádzkové režimy	vykurovanie / chladenie
Indikácia slabých batérií	áno
Farba podsvietenia displeja	biela