www.regulus.sk

Návod na inštaláciu

Ovládač s káblom 15m k jednotke SENTINEL KINETIC

Inštalácia:

1. Ovládač s káblom má rovnaké funkcie ako ovládač na jednotke. Ovládač môže byť napr. inštalovaný v obytnom priestore. Používa sa k obsluhe užívateľom ale aj pre akékoľvek nastavenie jednotky inštalatérom.
2. Vyberte čelný a zadný panel a panel s ovládaním na jednotke. Konektor priloženého prepojovacieho kábla zapojte do zástrčky typu RJ11, označené „BMS“ na doske s plošnými spojmi jednotky. Kábel pretiahnite z jednotky von a všetky kryty namontujte späť na jednotku.



3. Kábel pripojte k ovládaču (4 vodiče farebne označené) na svorkovnici. Ovládač upevnite dvoma skrutkami na stenu. Jednotka zistí prítomnosť ovládača automaticky.



©2019 Vyhradzujeme si právo na chyby, zmeny a zlepšenia bez predchádzajúceho oznámenia.

v1.1-04/2019

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
E-mail: obchod@regulus.sk
Web: www.regulus.sk