

Manuale istruzioni - Instructions manual - Notice Technique - Návod na použitie

**TERMOSTATO  
REGOLATORE  
A CONTATTO**

Sensore bimetallico

**CONTACT  
CONTROL  
THERMOSTAT**



Bimetallic sensing element

**THERMOSTAT  
RÉGULATEUR  
APPLIQUE**


Elément sensible en bimétal

**PRÍLOŽNÝ  
TERMOSTAT**

Bimetalový citlivý prvok



Vite Differenziale  
Differential  
Différentiel  
Diferenciálny



**NOTE**

Si raccomanda la messa a terra del termostato  
Earthing the thermostat is strongly recommended  
Mise à la terre le thermostat est recommandé  
Termostát uzemnite

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNES TECHNIQUES	TECHNICKÉ ÚDAJE	
Campo di regolazione	Temperature range	Plage de réglage	Rozsah teplôt	10°C ÷ 90°C
Differenziale	Differential	Différentiel de la tempér.	Diferencia	8 ± 3,0°C
Gradiente termico	Temp. rate of change	Vitesse de variation temp.	Teplotný gradient	<1°K/min
Portata sui contatti	Contacts rating	Pouvoir de coupure	Zaťaženie kontaktov	1-2 0,5(0,5)A / 250VAC 1-3 0,5(0,5)A / 250VAC
Contatti in interruzione o commutazione	Switch or cut-off contacts	Contacts en interruption ou en commutation	Typ kontaktov (prepínací)	SPDT
Tipo di azione	Type of action	Type d'action	Prepínací kontakt triedy	1B
Tipo di apertura <i>Microdisconnessione</i>	Contact opening <i>Micro-disconnection</i>	Overture des contacts <i>Micro-déconnexion</i>	Typ kontaktov <i>Microspínac</i>	
Temp. Max testa	Max head temp.	Température Max tête	Max. teplota hlavy	80°C
Grado di protezione	Degree of protection	Degré de protection	Stupeň ochrany	IP 20
Tensione impulsiva nominale	Rated impulse voltage	Tension d'impulsion nominale	Menovité impulzné napätie	4 kV
Classe di isolamento	Insulation class	classe d'isolation	Trieda izolácie	I
Grado di inquinamento	Degree of pollution level	Degrè d'encrassement	Stupeň znečistenia	2
Collegamento elettrico <i>Morsetti a vite - Cavo &gt;&gt;</i>	Electrical connections <i>Screw terminals-Cable &gt;&gt;</i>	Raccordement électrique <i>Bornes à vis - Cable &gt;&gt;</i>	Elektrické pripojenie <i>Svorkovnica - Kábel &gt;&gt;</i>	T ≤ 90°C == H05V2V2-F
Temp. di stoccaggio	Stocking temperature	Température de stockage	Teplota skladovania	-15°C ÷ 60°C

OMOLOGAZIONI  
APPROVALS  
HOMOLOGATIONS  
SCHVÁLENIE



### Termostato bimetallico a contatto SPDT

Il termostato apre il contatto principale 1-2 quando la lamina bimetallica interna **5**, raggiunge la temperatura di set point impostata tramite manopola graduata **10**. Successivamente quando la temperatura diminuisce del valore di differenziale il contatto principale si richiude. La temperatura controllata è così mantenuta al valore desiderato.

### INSTALLAZIONE

Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi operazione.

Le operazioni di installazione descritte di seguito dovranno essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, rispettando le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.

Verificare che i dati di targa dell'apparecchio (tensione, portata contatti, etc.) siano idonei alle condizioni di installazione.

- 1) Togliere la manopola di regolazione **10** tirando verso l'esterno, svitare la vite di fissaggio coperchio posta sotto ad essa e quindi rimuovere il coperchio
- 2) Portare i cavi di collegamento dell'impianto attraverso l'apposito pressacavo, montare idonei capicorda M4-T140 ed effettuare i collegamenti elettrici alla morsetti.

**Terminale 1 - comune**

**Terminale 2 - apre il circuito all'aumentare della temperatura**

**Terminale 3 - chiude il circuito all'aumentare della temperatura**

**Terminale (⊕) - messa a terra apparecchiatura (tassativo)**

- 3) Rimontare il coperchio e serrare la vite di fissaggio coperchio, quindi posizionare la manopola di regolazione correttamente nel perno termostato.
- 4) Fissare il termostato alla tubazione utilizzando la molla **7** in dotazione e bloccare il cavo elettrico nel pressacavo. Per una corretta installazione applicare la pasta termica in dotazione tra il sensore ed il tubo

### Réglable thermostat à immersion SPDT

Le thermostat ouvre automatiquement le contact principal 1-2 lorsque la bilame **5** a l'intérieur atteint la valeur réglée par bouton gradué **10**.

Par la suite, lorsque la température diminue de la valeur différentielle, le contact se ferme à nouveau. Température contrôlée est ainsi maintenue dans une fourchette de fluctuation étroite.

### INSTALLATION

Couper le courant avant d'effectuer une opération quelconque.

Les opérations d'installation décrites ci dessous doivent être faite exclusivement par personnel qualifié en respect des norms de sécurité et des dispositions des lois en vigueur.

Vérifier que les données techniques de l'appareil (tension, pouvoir de coupure, etc.) sont aptes aux conditions d'installation.

- 1) Enlever le bouton de réglage **10**, desserrer la vis de fixation du couvercle (sous le bouton enlevé) et en lever le couvercle
- 2) Enfiler les câbles de alimentation électrique dans le chaumard fournie, montage bornes appropriée M4-T140 et les connecter aux bornes d'appareils, comme suit.

**Borne C - commun**

**Borne 1 - ouvre le circuit quand la température augmente**

**Borne 2 - ferme le circuit quand la température augmente**

**Borne (⊕) - Équipement de mise à la terre (obligatoire)**

- 3) Remonter le couvercle et serrer la vis de fixation couvercle. Positioner le bouton dans un manière d'encasturer correctement sur le pivot du thermostat régulateur. Verrouiller le câble dans la glande.
- 4) Fixer l'appareil au conduit au moyen de ses attaches spécifiques fournis **7** et verrouiller le câble dans la glande. Pour une installation correcte, s'il vous plaît demander incluse contactez pâte entre l'appareil (élément sensible) et le conduit.

### Bimetallic Thermostat SPDT switch contact

The thermostat opens the main contact 1-2 when the bimetal strip **5** inside, reaches the set point temperature, set by graduated dial **10**. Later, when the temperature decreases of the differential value main contact closes again. Controlled temperature is thus kept within a fluctuation range.

### INSTALLATION

Disconnect the mains before performing any operation.

The installation procedure described as follow must be performed exclusively by qualified personnel in respect to the security norms and dispositions of the current standards.

Verify that the thermostat technical data (power supply, contact rating, etc...) are suitable to the installation conditions.

- 1) Remove the graduated knob **10** by pulling out, then unscrew the cover fixing screw (after removed knob) and then remove the front cover.
- 2) Thread the power supply wires in the provided fairlead, mounting suitable lugs M4-T140 and connect them to the appliance terminals, as follow :

**Terminals 1 - common**

**Terminals 2 - opens the circuit when temperature increases**

**Terminals 3 - closes the circuit when temperature increases**

**Terminals (⊕) - ground connection (mandatory)**

- 3) Put the front cover back in place and tighten it by means of the provided screw. Then fit adjusting temperature knob in its proper seat (In the thermostat stud).
- 4) Fix the appliance to the pipe by means of its specific fastener **7** provided and lock the cable into the fairlead. For a correct installation, please apply included contact paste between the appliance (sensing element) and the pipe.

### Regulovateľný termostat typu SPDT

Termostat rozopne hlavný kontakt, len čo bimetalový prvok dosiahne teploty, ktoré sú nastavené gombíkom. Keď teplota poklesne o hodnotu diferencie, hlavný kontakt opäť zopne. Teplota sa tak udržuje v požadovanom rozpätí.

### INŠTALÁCIA

Pred zahájením akejkoľvek práce odpojte zdroj el. napätia.

Inštaláciu smie vykonať iba autorizovaná osoba v súlade s miestnymi predpismi. Skontrolujte, či technické parametre termostatu (napätie, záťaž kontaktov atď.) zodpovedajú situácii v mieste inštalácie.

- 1) Vytiahnite gombík so stupnicou, potom odskrutkujte skrutku pridržiavajúcu kryt (pod gombíkom) a predný kryt zložte.
- 2) Pretiahnite napájacie káble pripravenou priechodkou a pripojte vodiče pomocou M4-T140 ku konektorom termostatu nasledovne:

**Konektor 1 fáza**

**Konektor 2 rozpína okruh, kedy teplota stúpne**

**Konektor 3 spína okruh, kedy teplota stúpne**

**Konektor (⊕) uzemnenie povinné**

- 3) Vráťte na miesto predný kryt a priskrutkujte ho príslušnými skrutkami. Tak nasadte regulačný gombík späť na osičku.
- 4) Pripievte termostat na rúrku pomocou priloženej pásky či pružiny a zaisťte kábel v priechodke. Na zaistenie lepšieho prenosu tepla naneste medzi snímač termostatu a rúrku teplovodnú pastu.

### I

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC. Questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta differenziata, oppure, in alternativa, può essere consegnato all'atto dell'acquisto di una nuova uguale apparecchiatura ai rivenditori che forniscono il servizio di raccolta. Smaltire correttamente questo apparecchio permette di salvaguardare e tutelare l'ambiente, proteggere la salute umana e ridurre lo spreco delle risorse naturali.

Il simbolo evidenziato "bidone della spazzatura mobile barrato" significa che il prodotto deve essere oggetto di smaltimento differenziato.

### GB

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC. This appliance must not be disposed as unsorted municipal waste. It must be returned to suitable separate collection point, or, as an alternative, it can be hand over, while buying a new analogous appliance, to the retailers which provide a collecting service. Returning this appliance in the correct way allows to preserve, protect and improve the quality of the environment, protect human health and utilize natural resources prudently and rationally.

The featured symbol "a crossed-out wheeled bin" indicates that the product is subject to separate collection.

### F

AVERTISSEMENT POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC. Cette appareil ne doit pas être éliminée avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à un centre de collecte sélective ou en alternative peut être remis, avec l'achat d'un nouveau appareil analogue, auprès d'un revendeur assurant ce service. Éliminer correctement cette appareil permet d'éviter les retombes négatives pour l'environnement et la santé et permet de récupérer des énergies et de ressources naturelles.

Le symbole "un caisson à ordures barré" signifie que l'appareil est objet au collecte sélective.

### SK

DŔLEŽITÁ INFORMÁCIA O SPRÁVNOM ODSTRANOVANÍ VÝROBKU PODĽA EURÓPSKEJ DIREKTÍVY 2002/96/CE. Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Musí sa odovzdať na vhodné zberné miesto alebo vrátiť do obchodu pri kúpe nového výrobku. Správnym vrátením tohto výrobku pomôžete chrániť, uchovávať a zlepšovať kvalitu životného prostredia, chrániť zdravie osôb a využívať prírodné zdroje šetrne a racionálne.

Symbol preškrtnutej popelnice znamená, že sa výrobok musí recyklovať.



REGULUS - TECHNIK, s.r.o.

Strojnícka 7G/1417

080 01 Prešov

<http://www.regulus.sk>

E-mail: [obchod@regulus.sk](mailto:obchod@regulus.sk)