

PRÍSLUŠENSTVO PRE ANALÝZU KVAPALÍN

Ručný refraktometer 402 ATC na meranie mrazuvzdornosti nemrznúcich kvapalín.

Vďaka zobrazeniu koncentrácie v percentách môžete zistiť, pri akej teplote kvapalina zamrzne, a to ako propylénglykolu (ľavá strana stupnice; spravidla používaná ako nemrznúca zložka v Európe) tak etylénglykolu (pravá strana stupnice; spravidla používaný ako nemrznúca zložka mimo Európu - u nás Fridex-eko). Je možné ho tiež použiť na meranie koncentrácie elektrolytu v akumulátorových batériách pomocou prostrednej stupnice a to meraním hustoty akumulátorovej kyseliny v kilogramoch na liter.

Pri stupnici je zároveň nápovedný text určujúci, čo je vhodné s batériou po teste zrobiť.

OBJEDNÁVACÍ KÓD – 6933

