


## Sada príruby pre d'alšie elektrické ohrevné teleso a elektronické anódy

Objednávací kód: 21634




Tab. 1: Prehľad zásobníkov ohriatej pitnej vody, pre ktoré je sada určená

| ZÁSOBNÍK | MAX. DĹŽKA EL. TELESA V PRÍRUBE |
|----------|---------------------------------|
| RDC 300  | 370 mm                          |
| R2DC 300 | 370 mm                          |

Pozn.: Ak nie je v tomto zozname váš zásobník, nie je pre neho táto sada určená. Skontrolujte objednávací kód sady.

### Schéma zapojenia:



#### LEGENDA:

##### POZÍCIA NÁZOV

|   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Elektrické ohrevné teleso max. dĺžky pozri Tab. 1                                               |
| 2 | Príruba so závitom G 6/4"                                                                       |
| 3 | Anóda elektronická dĺžky <b>550 mm</b>                                                          |
| 4 | Zásobník OPV s el. ohrevným telesom                                                             |
| 5 | Vsuvka (redukcia) G 5/4"x1/2" (vonkajšia/vnútorná)                                              |
| 6 | Kábel pre pripojenie elektronickej anódy (dĺžka 2 m)                                            |
| 7 | Elektronika pre titánovú anódu ACES                                                             |
| 8 | Indikátor bezchybnej prevádzky (svieti na <b>ZELENO</b> ) a poruchy (svieti na <b>ČERVENO</b> ) |

**DÔLEŽITÉ!** Správne zapojenie a indikácia bezchybnej prevádzky je podmienkou záruky zásobníka!

### Postup:

1. Vyberte zo zásobníka všetky magnéziové anódy.
2. Vymeňte prírubu na zásobníku za prírubu so závitom G 6/4" dodanú v tejto sade.
3. Do vrchného stredového návarku zásobníka nainštalujte vsuvku (redukciu) G 5/4" x G 1/2" (vonkajší/vnútorný) a podľa schémy osadíte elektronicú anódu. Aktívny (tmavý) koniec anódy sa nesmie dotýkať kovových častí zásobníka – bližšie informácie v priloženom návode k elektronike ACES.
4. Prepojte elektroniku ACES a elektronicú anódu dodaným prepojovacím káblom.
5. Koniec kábla elektroniky ACES osadený očkom pripojte k uzemneniu zásobníka.
6. Pred zapojením elektroniky do zásuvky 230 V / 50 Hz napustíte zásobník vodou a skontrolujete tesnosť.
7. Zapojte elektroniku do zásuvky 230 V / 50 Hz.
8. Indikátor bezchybného chodu musí svietiť na **ZELENO**, ak svieti na **ČERVENO** farba, odpojte elektroniku od napájania a postupujte podľa návodu k elektronike ACES